



Издательство:Легион-Автодата

ISBN: 588850212х метки:

suzuki

Инструкция предназначена для владельцев Suzuki GRAND VITARA, GRAND VITARA XL-7, GRAND ESCUDO, ESCUDO, оборудованных бензиновыми двигателями G16A (1,6 л), J20A (2,0 л), H25A (2,5 л), H27A (2,7 л) и дизельными двигателями RF (2,0 л), RHZ (2,0 л) в различных комплектациях.

Она будет полезна при использовании различных опций и возможностей Suzuki и поможет владельцу разобраться с назначением кнопок и переключателей различных систем (как и при каких условиях их надо использовать).

Особенно будут полезны рекомендации по управлению системой полного привода (4WD) в зависимости от условий движения.

В книге указаны: типы и заправочные емкости эксплуатационных жидкостей, расположение и номиналы предохранителей, ламп и многое другое. Даются практические советы о том, как избежать некоторых поломок при эксплуатации автомобиля, а если это произошло, то как минимизировать ущерб.

Издание содержит общие сведения о системах ABS (антиблокировочная система тормозов) и SRS (система подушек безопасности и преднатяжителей ремней), которыми может быть оснащен автомобиль, и возможные меры предосторожности, связанные с ними; приведена информация по техническому обслуживанию автомобиля. Обо всём этом и не только в книге **Suzuki GRAND VITARA, GRAND VITARA XL-7, GRAND ESCUDO, ESCUDO инструкция по эксплуатации**